

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

VIC2209

Felhasználói kézikönyv



MŰSZAKI ADATOK:

Modellszám: VIC2209

Készülék teljesítmény: 2000W

Feszültség: 220-240V, 50-60Hz

Hőmérséklet: 80-240°C

Időzítő: 4-órás/24-órás (előre beállított)

1. Biztonsági megjegyzések:

FIGYELMEZTETÉS: KAPCSOLJA KI AZ INDUKCIÓS FŐZŐLAPOT, HA REPEDÉS VAN A FELSŐ PANELEN

1. Ne helyezze az egységet gáz vagy forró környezet közelébe, hogy elkerülje a károsodást vagy a meghibásodást.
2. A károsodás kockázatának csökkentése érdekében a dugót külön konnektorba kell bedugni. A szükséges elektromos áram legalább 15A.
3. Helyezze az egységet sima felületre, a távolság a közte és a háttér között nem lehet kevesebb 10 cm-nél.
4. Ne merítse vízbe a készüléket és az elektromos kábelt, és akadályozza meg a folyadék bejutását a szekrénybe, akadályozza meg a rövidzárlatot/a belső elektromos alkatrészek érintkezését. Tisztítás előtt ki kell húzni a tápkábelt.
5. Főzés közben ne takarja le semmivel a nyílást, veszélyes lehet.
6. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani az egységet. Forduljon hivatalos szervizközpontunkhoz.
7. Ne főzzön üres fazékkal, mert meghibásodást vagy veszélyt okozhat.
8. Mindig tisztítsa meg az egységet, nehogy szennyeződés kerüljön a ventilátorba.
9. Ne érintse meg a lemezt, amikor az egység működik, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
10. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a készüléket megfelelő felnőtt felügyelete nélkül.
11. Szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek esetében, kérjük, működtesse a készüléket, miután orvosa megerősítette, hogy nincs hatással a működésre.
12. A veszély elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket gáztűzhelyen.
13. Az egység működtetése közben ne helyezzen papírt, rongyot vagy más tárgyat a felső lapra, mert ez tüzet vagy egyéb nem kívánt következményeket okozhat.
14. A véletlen repedés elkerülése érdekében ne üsse a felső lemezt semmilyen tárggyal.
15. Ne érintse meg a kezelőpanelt éles tárggyal.
16. Működés közben ne helyezzen fémet az egységre.
17. Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki szakemberrel.
18. Ne helyezzen fém vagy nem fém alátétet 10 cm-en belül a táblára, mert a fém közvetlen vagy közvetett felmelegítése veszélyes lehet.

2. A termék használati útmutatója

1. Helyezze a megfelelő konyhai eszközöket a főzőzóna közepére.
2. Dugja be az AC220V dugót a 60 Hz-es aljzatba. Nyomja meg az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg a Funkció gombot. Az alapértelmezett "Minden főzés" beállítás automatikusan kiválasztásra kerül.
Különböző főzési funkciók, beállítások és beállítások.
3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a ON/OFF gombot, majd húzza ki a tápellátást.

2.1 Főzési mód:

(1) Kézi vezérlési funkció: Főzés / Sütés / Barbecue / Rizs

Főzés:

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Hotpot] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [1300] felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett teljesítmény 1300 W.

A kívánt teljesítményszint beállításához a [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be.

Rizs főzésénél 1600 W és nem állítható.

Összesen 8 teljesítményszint áll rendelkezésre: 200-400-800-1000-1300-1600-1800-2000 W.

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy az ON/OFF gombot a művelet leállításához.

Ez a funkció 4 órás időzítő funkcióval működik.

Sütés közben:

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Stir-Fry] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [240°] felirat látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett hőmérséklet 240°C.

A [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékleti szintet.

Összesen 8 hőmérsékleti fokozat érhető el: 80-100-130-160-180-200-220-240 °C.

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet leállításához.

Ez a funkció 4 órás időzítő funkcióval működik.

Grillezés:

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [BBQ] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [220°] felirat látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett hőmérséklet 220°C.

A [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékleti szintet.

Összesen 8 hőmérsékleti fokozat érhető el: 80-100-130-160-180-200-220-240 °C.

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet leállításához.

Ez a funkció 4 órás időzítő funkcióval működik.

(2) Automatikus vezérlési funkció: víz(water) / tej(milk) / leves(soup)

Víz:

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Water] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [2000] felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett teljesítmény 2000 W. 20 percen belül automatikusan leáll minden művelet nélkül.

Nem állítható a [+] vagy [-] gomb megnyomásával.

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet leállításához.

Ez a funkció 24 órás előre beállított funkcióval rendelkezik.

Tej:

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Milk] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [80°] felirat látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett hőmérséklet 80°C. 20 percen belül automatikusan leáll minden művelet nélkül.

Nem állítható a [+] vagy [-] gomb megnyomásával.

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet leállításához.

Ez a funkció 24 órás előre beállított funkcióval rendelkezik.

Leves:

Nyomja meg a [Function] gombot, amíg a [Soup] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [1600] felirat látható, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett teljesítmény 1600 W. 20 perc alatt felmelegszik 1600 W-ra, és automatikusan 800 W-ra vált, 2 óra múlva automatikusan leáll minden művelet nélkül.

Nem állítható a [+] vagy [-] gomb megnyomásával.

Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Funkció] módot vagy a [On/Off] gombot a művelet leállításához.

Ez a funkció 24 órás előre beállított funkcióval rendelkezik.

2.2 Időzítő vagy előre beállított funkció:

1. A felhasználó beállíthatja a főzési időt a főzési módok kiválasztásakor.
2. Nyomja meg az [Timer/Preset] gombot, amíg a jelzőfény ki nem gyullad.
3. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett idő [00:00], és a kívánt időt a [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be.
4. Nyomja meg egyszer a [+] vagy [-] gombot az 1 perces növeléshez vagy csökkentéshez.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyorsbeállítás eléréséhez, az idő 00:00 perc és 04:00 óra/24:00 óra között állítható be.
6. A beállítás után a felhasználó egyszer megnyomhatja a [Sütés] gombot a megerősítéshez, vagy megvárhatja, amíg a kijelző leáll.
7. Az üzemmód törléséhez nyomja meg a [Timer/Preset] vagy a [On/Off] gombot a művelet leállításához..

3. Konyhai eszközök kiválasztása

1. Szükséges anyag:

- ❖ Acél, öntöttvas, zománcozott vas, rozsdamentes acél, 12-26 cm átmérőjű lapos fenekű serpenyők/edények.
- ❖ Csak ajánlott edényt használjon, helyette ne próbáljon más edényt használni (semmilyen körülmények között ne használjon gyorsfőzőt).

2. Kérjük, kövesse az alábbi követelményeket:

- ❖ A serpenyőnek/edénynek alkalmasnak kell lennie indukciós tűzhelyhez.
- ❖ A serpenyőt/edényt használat előtt ellenőrizni kell.
- ❖ A külön vásárolt serpenyőnek/edénynek laposnak kell lennie, és gőzszellőző fedéllel kell használni.



4. Karbantartás és napi gondozás

1. A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne tisztítsa, amíg a felület le nem hűlt.
2. Üveglap, panel és felület:
 - ❖ Az érzékeny foltok eltávolításához használjon puha ruhát.
 - ❖ Zsíros foltok esetén használjon semleges mosószeres tiszta, nedves ruhát.
3. A hűtőventilátor működése közben por és szennyeződés gyűlik fel a szellőzőnyíláson. Rendszeresen tisztítsa meg kefével vagy pamut törlővel.
4. A károsodás elkerülése érdekében ne mossa le közvetlenül vízzel a készüléket.
5. Az egység védelme érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és a konnektor jó érintkezést biztosít.
6. Működés közben ne húzza ki a tápkábelt. Ha meg szeretné hosszabbítani a készülék élettartamát, először nyomja meg a „ON/OFF” gombot, majd húzza ki a tápkábelt.
7. Működés közben a hűtőventilátor aktív. Az üzemidő meghosszabbításához jobb, ha kihúzza a készüléket a konnektorból.
8. Húzza ki a tápkábelt, és tegye el, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

5. Hibaelhárítás és javítás

Ha bármilyen hiba lép fel működés közben, ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt a szervizhez fordulna. Az alábbiakban felsoroljuk a gyakori hibákat és az elvégzendő ellenőrzéseket.

HIBAJELENSÉG	MIT ELLENŐRIZZEN	HIBAELEHÁRÍTÁS
A tápfeszültség csatlakoztatása és a bekapcsoló gomb megnyomása után a készülék nem reagál	Az áramszolgáltatás szünetel?	Használja az áramellátás helyreállítását követően
	Megfelelően csatlakoztatva van a dugó?	Ellenőrizze a kiváltó okokat. Ha a probléma nem oldható meg, forduljon egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
	Elromlott a biztosíték?	
Az indukciós tűzhely "csipog".	Nincs rajta edény, vagy nem megfelelő edényt használ.	Cserélje le a nem megfelelő edényt kompatibilisre.
	Az edények megfelelően vannak elhelyezve a főzőzóna közepén?	Helyezze az edényeket a meghatározott főzőzóna közepére
	Az edények átmérője nagyobb, mint 12 cm?	12 cm-nél nagyobb átmérőjű edényeket használjon.
Üzem közbeni hirtelen leállás	Üres a serpenyő, vagy túl magas a hőmérséklet?	Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően használja-e.
	Nincs eltömődve a szellőző nyílás? Kosz gyűlt fel rajta?	Távolítsa el azokat a dolgokat, amelyek elzárják a szellőző nyílást. Lehűlés után helyezze újra üzembe a készüléket.
	2 óránál tovább működik a tűzhely külső utasítás nélkül?	Állítsa vissza a főzési módokat, vagy használja az időzítő funkciót.
E0 hibakód	Nincs rajta edény, vagy nem megfelelő edényt használ.	Ha az E0, E3, E5 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy a használt edény megfelelő-e, vagy kapcsolja be újra a készüléket, miután természetes lehűl. Ha az E1, E2, E4, E6, E7 jelenik meg, forduljon a szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
E1 hibakód	Alacsony feszültség.	
E2 hibakód	Magasfeszültség	
E3 hibakód	A felület túlmelegedett.	
E4 hibakód	Szakadt áramkör a főzőlap érzékelőjében	
E5 hibakód	IGBT túlmelegedés	
E6 hibakód	Rövidzárlat a főzőlap érzékelőjében	
E7 hibakód	Belső áramkörti hiba	

Ha a fenti intézkedések/ellenőrzések nem tudják megoldani a problémát, azonnal húzza ki a készüléket, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel ellenőrzés és javítás céljából, jegyezze fel a hibakódot, és jelentse a szervizközpontnak. A veszélyek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét vagy javítsa meg saját maga.